



Istruzioni di montaggio YAMAHA MT-09 TRACER SC356 attacco cod.A/sc355

Montaggio:

- Fig.A - Svitare le 4 viti che fermano il cupolino originale e rimuovetelo.
- Fig.B - Rimuovete i Wellnut (gommini filettati) dalle loro sedi in modo da lasciare liberi i 4 fori.

Inserite i gommini nei fori del cupolino con la parte grossa all'interno. Per un montaggio più agevole portate la regolazione originale nella posizione alta.

- Fig.C - Inserite le viti QST negli appositi fori delle staffe di rinforzo e posizionatele all'interno (nella sede) del copricruscotto.
- Fig.D - Utilizzando i dadi torniti M5 bloccate il parabrezza.
- Fig.E - Stringete bene tutte le viti, il montaggio è ultimato.

ISTRUZIONI ONLINE



n°4 gommini 3mm con membrana
n°4 viti QST M5x15 (n)
n°4 dadi torniti M5 (testa larga)
n°2 staffe di rinforzo (dx-sx)