

Satteltaschen-Set / Panniers Set

Die Modellzuweisungen von diesem Artikel finden Sie auf unserer Website.
The application list for this product can be found on our website.

Montagehinweise

ACHTUNG: Die Montage dieses Produktes kann kompliziert sein und erfordert ein gutes technisches Verständnis. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie Montage und Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen. SW-MOTECH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage verursacht wurden.

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M6	7 Nm
M8	23 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

**Technische Änderungen vorbehalten.
Irrtümer ausgenommen.**

Mounting Instructions

ATTENTION: The assembly of this product can be complicated and requires a good technical understanding. If you are not sure of how to do this, have a specialty garage perform the mounting and service. SW-MOTECH accepts no liability for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M6	7 Nm
M8	23 Nm

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Loctite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

Subject to change. Not responsible for typos.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG

Ernteweg 8/10 · 35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00 · Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com · www.sw-motech.com

1 Anbaublech
Mounting Bracket



HTA.o8.740.016

Anzahl/Pcs. 2 (L/R)

3 Innensechskant-
schraube, flacher Kopf
Hexagon Socket Screw,
short Head



schwarz/black

M5 x 16 DIN 6912

Anzahl/Pcs. 6

7 Innensechskant-
schraube, flacher Kopf
Hexagon Socket Screw,
short Head



M8 x 30 DIN 6912

Anzahl/Pcs. 6

10 Abdeckblech
Cover Sheet



HTA.o8.740.017

Anzahl/Pcs. 2

13 Innensechskant-
schraube
Hexagon Socket Screw



M8 x 16 DIN 912

Anzahl/Pcs. 2

15 Abstandsbügel
Panniers Frame



HTA.o1.740.004

Anzahl/Pcs. 2 (L/R)

17 Innensechskant-
schraube
Hexagon Socket Screw



schwarz/black

M5 x 12 DIN 912

Anzahl/Pcs. 4

2 Satteltaschenbügel
Unterteil
Connector-Part Female



HTA.oo.740.010

Anzahl/Pcs. 2

4 Innensechskant-
schraube, flacher Kopf
Hexagon Socket Screw,
short Head



schwarz/black

M5 x 20 DIN 6912

Anzahl/Pcs. 2

8 Distanzbuchse
Spacer



Da:20 Di:8,2 h:3

Anzahl/Pcs. 6

11 Linsenkopfschraube
Lenshead Screw



M6 x 25 ISO 7380

Anzahl/Pcs. 4

14 Unterlegscheibe
Washer



A 8,4 DIN 125

Anzahl/Pcs. 2

16 Satteltaschenbügel
Stecker
Connector-Part Male



linke Seite / left side

HTA.oo.740.011L

Anzahl/Pcs. 1

18 Mutter, selbstsichernd
Lock Nut



M5 DIN 985

Anzahl/Pcs. 4

5 Unterlegscheibe
Washer



A 5,3 DIN 9021

Anzahl/Pcs. 2

9 Distanzbuchse
Spacer



Da:14 Di:8,4 h:12

Anzahl/Pcs. 6

12 Mutter mit Bund,
selbstsichernd
Lock Nut with Flange



M6 DIN 6927

Anzahl/Pcs. 4

Satteltaschenbügel
Stecker
Connector-Part Male



rechte Seite / right side

HTA.oo.740.011R

Anzahl/Pcs. 1

19 Rohrendstopfen
Plastic Cap



KES.RD.150.0200.02.GL

Anzahl/Pcs. 2

6 Mutter mit Bund,
selbstsichernd
Lock Nut with Flange



M5 DIN 6927

Anzahl/Pcs. 8

**ACHTUNG
ATTENTION**

**Bitte beachten Sie unbedingt
das den Satteltaschen
beiliegende Informationsblatt.**

**Please pay attention to the
information sheet included to
the panniers.**

20 Satteltaschen
Panniers



BC.HTA.oo.740.10000/B

Anzahl/Pcs. 1

Montage / Mounting

Schritt Step 1

Klickverschluss
Buckle

Ziehen Sie die M5-Schrauben mit 2,5 Nm an, da sonst die Kunststoffteile beschädigt werden!
Tighten the M5-screws with 2,5 Nm, otherwise the plastic parts get damaged!

Montieren Sie die gezeigten Teile an den Anbaublechen (1). Entnehmen Sie die Klickverschlüsse Ihren Satteltaschen und verschrauben Sie diese wie gezeigt.
Die Schrauben (4) erst nach Befestigung der Satteltaschen anziehen. Bitte beachten Sie dabei das den Satteltaschen beiliegende Informationsblatt.
Attach the shown parts on the mounting brackets (1). The shown buckles will come with your panniers. Attach them as shown. **Tighten screws (4) after attaching the panniers. Please pay attention to the information sheet included to the panniers.**

Schritt Step 3

Montieren Sie die Anbaubleche (1) beidseitig hinter den Sozius-Fußrasten, wie in der Zeichnung gezeigt.
Benutzen Sie flüssige Schraubensicherung.
Attach the mounting brackets (1) behind the passenger footrests as shown. **Use liquid thread locker to secure the screws.**

Schritt Step 2

Entfernen Sie beidseitig die originalen Schrauben und Distanzhülsen der Sozius-Fußrastenhalterung und verschrauben Sie an deren Stelle die in der Zeichnung gezeigten Teile.
Benutzen Sie flüssige Schraubensicherung.
Remove the original screws and spacers of the passenger footrests on both sides of the vehicle and attach in place of the original parts the parts shown in the drawing. **Use liquid thread locker.**


Schritt Step 4

Ziehen Sie die M5-Schrauben mit 1,2 Nm an, da sonst die Kunststoffteile beschädigt werden!
Tighten the M5-screws with 1,2 Nm, otherwise the plastic parts get damaged!

Verschrauben Sie die gezeigten Komponenten wie dargestellt. Achten Sie darauf, dass sich die Gravuren der Abstandsbügel (15) auf der gegenüberliegenden Seite der Laschen (Innenseite, siehe Zeichnung) befinden.
Achten Sie nach dem Festziehen der Schrauben (17) auf den festen Sitz der Abstandsbügel (15).
Mount the parts as shown. Make sure the engraving of the panniers frames (15) is located on the opposite side of the clips (as shown in the drawing). **Make sure the panniers frames (15) fits proper after tightening the screws (17).**

Montage / Mounting

Schritt
Step **5**



Achten Sie beim
Einschieben auf das
deutlich hörbare
Einrastgeräusch. Prüfen
Sie vor Fahrtbeginn den
festen Sitz der
Abstandsbügel.

Pay attention to the
audible clicking sound.
Before riding check the
proper fit of the panniers
frames.